

INŠTALAČNÝ MANUÁL

FDM 3

FRIEDL dózická spojka FDM 3



8 káblových vstupov

Typ			Art.Nr.
FDM 3	1 x	10-42 mm \varnothing	Pre všetky typy káblov
	1 x	10-33 mm \varnothing	
	6 x	8-26 mm \varnothing	
Priemer FDM		Dĺžka FDM: 330mm	

<p>Zoznam častí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 uzatváracie veko so vstupnými otvormi, vyrobené z nárazuvzdorného materiálu polypropylén - 1 viacžilový disk vyrobené z mäkkej gummy EPDM - 1 Telo uzáveru, vyrobené z nárazuvzdorný polypropylén - 8 matíc a skrutiek z nehrdzavejúcej ocele 	<p>Aplikácia:</p> <p>FRIEDL dózická spojka FDM 3 bola vyvinutá ako súčasť našej úspešnej série dózických spojok. FDM 3 je určený na použitie s káblami s väčším priemerom a s vyšším počtom odbočiek.</p>
--	--

1. Vyčistite káble, označte káble, umiestnite káble k príslušným vstupným otvorom na veku spojky.
2. Káble pretiahnite cez príslušné priechodky na veku spojky. Upevňovacia drážka pre multi-kuželový disk smeruje na stranu spoja.
3. Skontrolujte priemer každého kábla. Odrežte príslušné kužele multi-kuželového disku na rozmer asi o 30% - 50% menší ako je priemer kábla. Prípadne použite šablónu na rôzne priemery. Upozornenie: Aby ste sa vyhli vniknutiu vody, pri rezaní kužeľa sa uistite, že nie sú poškodené ostatné kužele. Namažte káble v rozsahu asi 30 cm a tiež vnútorný povrch zrezaných kužeľov a káble pretiahnite cez príslušné kužele.
4. Na každý zrezaný kužeľ upevnite káblovú svorku. Upozornenie: Aby ste sa vyhli vniknutiu vody, utiahnite káblové svorky veľmi pevne. Namontujte spoj.
5. Posuňte veko spojky smerom k multi-kuželovému disku tak, aby sa zachytilo do upevňovacej drážky.
6. Posuňte telo spojky smerom k veku spojky a zaskrutkujte. Jemné potriasanie a pritlačenie veka spojky k telu spojky uľahčuje nájsť správnu polohu pre skrutky.
7. Pevne utiahnite všetky skrutky (približne 2,5 Nm). Teraz je inštalácia FDM 3 ukončená a spojka sa môže okamžite použiť.

